



weber.pas akrylat

акриловая декоративная штукатурка

- ☉ паропроницаемая
- ☉ долговечная
- ☉ устойчивая к воздействию щелочей и выхлопных газов
- ☉ стойкая к воздействию ультрафиолета
- ☉ колеруется в яркие цвета
- ☉ гидрофобная поверхность
- ☉ высокоэластичная
- ☉ атмосферо- и морозостойкая



НАЗНАЧЕНИЕ

- ☉ Высококачественная декоративная штукатурка предназначена для наружной и внутренней отделки минеральных оснований, выполненных цементными, цементно-известковыми, известково-цементными штукатурками и шпаклевками, бетонных поверхностей, базовых штукатурных слоев фасадных систем внутри и снаружи помещений.
- ☉ Для создания декоративно-защитного слоя на поверхности теплоизоляционных фасадных систем **weber.therm** с пенополистиролом.
- ☉ Для нанесения на потолки и стены, в том числе фасады зданий и сооружений.



8 800 333 2011



SGWeberVetonitRUS



www.weber-vetonit.ru



Приложение Weber-Vetonit для IOS и Android

weber
SAINT-GOBAIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, колеруется в соответствии с цветовой палитрой Weber Color Spectrum, RAL, NCS и другими системами
Расход*, кг/м ²	
1,5 мм «шуба»	2,4-2,6
2,0 мм «шуба»	2,9-3,1
2,0 мм «короед»	2,7-2,9
Температура применения, °С	+5...+30
Температура эксплуатации, °С	-50...+70
Стойкость к повреждению дождем, не ранее чем через, часов	24
Адгезия к бетону, МПа, не менее	0,6
Группа горючести	Г1
Морозостойкость, циклов	100
Срок службы, лет, не менее	10

* расход определяется ровностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений.

Фасовка: пластиковое ведро 25 кг, паллета 24 шт. /600 кг.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °С вдали от солнечных лучей, избегать замораживания материала.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрытые парапеты крыш. Основание должно быть прочным, чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 6%), ровным (соответствовать СНиП 3.04.01-87), очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающихся или слабодержащихся покрытий. Неровности основания не должны превышать 0,5 мм + размер зерна штукатурки. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки **weber.vetonit 414 unirender**, **weber.stuk cement** или шпаклевки **weber.rend façade**, **weber.vetonit VH**. Сильно впитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой **weber.prim multi**, разбавленной 1:1 с чистой водой. За 24 часа до нанесения декоративной штукатурки поверхность грунтуется с помощью тонирующей грунтовки **weber.prim uni**.

Подготовка материала:

weber.pas akrylat перед использованием необходимо перемешать, при необходимости добавить до 5 % воды по массе. Для предотвращения разнотона поверхности материалы из разных партий рекомендуется перемешивать в одной большой емкости (смешивая по одному ведру из разных партий).

Выполнение работ:

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °С и не выше +30 °С, не рекомендуется выполнять штукатурные работы под прямыми солнечными лучами, во время дождя и при сильном ветре. Рекомендуемый коэффициент яркости не менее 25. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Штукатурку необходимо наносить на основание при помощи гладилки из нержавеющей стали, держа под углом 60° к поверхности. Толщина нанесения должна составлять 1,5 размера зерна для фактуры типа «шуба» и равной разности формируется при помощи пластиковой терки, которую необходимо расположить параллельно к поверхности. Для предотвращения разнотона поверхности рекомендуется пользоваться терками одного типа, затирку поверхности производить в одном направлении. Стыки необходимо притирать в сыром состоянии.

Излишки связующего с терки запрещается возвращать обратно в емкость с материалом. Запрещается смачивать поверхность терки водой.

Для создания многоцветных декоративных покрытий или при необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту (скотч). Ленту наклеить на



8 800 333 2011



SGWeberVetonitRUS



www.weber-vetonit.ru



Приложение Weber-Vetonit для iOS и Android



SAINT-GOBAIN

место, где необходимо завершить покрытие, нанести материал и формировать фактуру поверхности с заходом на ленту. После завершения работы удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу штукатурного покрытия и стыковать новый декоративный слой. После стыковки малярную ленту удалить.

Следует предохранять материал от попадания воды в течение 24 часов (при температуре окружающего воздуха $+20\pm 2$ °C). Кроме того, следует учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

Для перекраски **weber.pas akrylat** рекомендуется использовать акриловую краску **weber.ton akrylat**.

Допускается нанесение штукатурки при помощи сжатого воздуха и краскопульта, размер сопла должен составлять не менее 3-х размеров зерна декоративной штукатурки.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

При необходимости нестандартного применения материала рекомендуется предварительно проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Очистка инструмента

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после окончания работы.

Инструкция по утилизации

Засохший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пластиковое ведро утилизировать как обычный мусор.

 8 800 333 2011

 SGWeberVetonitRUS

 www.weber-vetonit.ru

 Приложение Weber-Vetonit для IOS и Android

 **weber**
SAINT-GOBAIN